

Пользователям пакета «Универсальный» аналогового стандарта

Для отображения **всех** каналов пакета необходимо выполнить автоматическую или ручную настройку телевизора (ТВ). Подробности по настройке смотрите в руководстве к вашему ТВ.

Пользователям цифрового ТВ, использующих САМ-модуль

Для отображения всех каналов выбранного пакета/-ов необходимо выполнить автоматическую или ручную настройку **цифровых** каналов. Для ручной настройки нужно ввести параметры каждого транспортного потока. Подробности по настройке смотрите в руководстве к вашему ТВ.

Пользователям цифрового ТВ, использующих приставку COSHIP

Для отображения всех каналов выбранного пакета/-ов необходимо выполнить настройку приставки. Для этого на пульте нажимаем кнопку **MENU**, отобразится **Основное меню**, войти в режим **Настройка (2)**, нажав кнопку **OK**. В отобразившемся окне **Ввод пароля** ввести пароль **0000**. В окне **Настройка** выбрать режим **Восстановление (5)** и нажать кнопку **OK**. Все программы будут стёрты. Войти в режим **Автопоиск (2)** нажатием кнопки **OK** и подождать, когда закончится настройка каналов (на красном поле отобразится надпись **Поиск окончен**). Завершаем процесс настройки нажатием кнопки **MENU**.

Пользователям цифрового ТВ, использующих приставку TOPFIELD

Для отображения всех каналов выбранного пакета/-ов необходимо выполнить настройку приставки. Для этого на пульте нажимаем кнопку **MENU**, входим в **Основное меню** пункт **Установка (4)**, нажимаем **OK**. В окне **Требуется PIN код** набираем **2010** (либо **0000** если не подошёл код **2010**). Выбираем режим **Заводские установки (2)**, нажимаем **OK**, появится надпись **Сбросить все данные**, выбираем пункт **Да**, нажимаем **OK**, начнётся автоматический поиск каналов. После завершения поиска появится надпись **Поиск закончен**, нажимаем **OK**. Завершаем процесс настройки нажатием кнопки **EXIT**.

Пользователям цифрового ТВ, использующих приставку TOPFIELD HD-формата

Для отображения всех каналов выбранного пакета/-ов необходимо выполнить настройку приставки. Для этого на пульте нажимаем кнопку **MENU** входим в режим **Установка** нажатием **OK**. В окне **Установка** выбираем режим **Поиск каналов (1)**, нажимаем **OK**. В **Режиме поиска**, нажимаем кнопку **V+**, выбираем режим **Manual**. В поле **Частота** вводим цифры (прописанные в поле автоматической настройки), в поле **Скорость потока SR** вводим цифры **6884**, в поле **тип QAM** кнопкой **V+** выбираем **64 QAM**. Далее выбираем пункт **Начать поиск (8)** и ждём пока не отобразится окно **Поиск закончен!** Нажимаем **OK**. Завершаем процесс настройки нажатием кнопки **EXIT**.