

Список моделей телевизоров, имеющих универсальный цифровой тюнер DVB-C и декодер MPEG4 AVC (H.264) SDTV и HDTV:

Sony

E4000 (4020/4030/4050)

V4500

W4000

V4500

E4000 (4020/4030/4050)

W3000

W4000

W4500

X3000

X3500

X4500

Z4500

W3000

W4000

W4500

X3000

X3500

X4500

Z4500

W3000

W4000

W4500

X3500

Z4500

X4500

X3500

HX800

LX900

HX900

EX402

EX40B

EX600

EX700

EX710

EX720

V5500R

W5500R

X4500

Модели серий D3000, D3500, S3000, V3000, V4000, U4000, и еще модель KDL-40L4000, также имеют DVB-T/DVB-C тюнер, но могут декодировать видеокомпрессию только MPEG2.

Philips

PFL5404H

PFL5604H

PFL5614H

PFL7404H

PFL7864H

PFL7674H

PFL7694H

PFL7684H

PFL7674H

PFL8404H

PFL8694H

PFL8684H

PFL9604H

PFL9704H

PFL9803H

PFL9664H

Toshiba

AV635DR
RV635DR
RV685DR
XV635DR
ZV635DR

LG Electronics

LH2000
LH3000
LH4000
LH5000
LH7000
LE 8500
LE 7500
LE 3300
LE3300
LE 4500
LE5300
LD 750
LD 650
LD 550
LD 450
LD 420
LD 350
LD 320
EL 9500
LX 6500
LX 9500
LE5500
LF2510
LU4000
LU5000
SL8000
SL8500
SL9000
PS3000
PS7000
PS8000
PQ200
PQ300
PQ600

Samsung

B430
B550
B650
B680
B450
B460
B530
B531
B550
B551
B553
B620
B650
B652
B750
B850
C350

C450
C530
C550
C570
C630
C650
C750
C4000
C5000
C6000
C7000
C8000
B6000
B7000
B8000
B9000

Sharp

LE320RU
LE700RU
LX700RU
LE210RU
LE820E
LE824RU
LE810E
LX812E
LE812E
LE814RU
LE822E
LE924RU
LE925RU
SH7RU
HD1RU

Список телевизоров со встроенным цифровым тюнером DVB-C

Представленный список является не полным. Рекомендуется изучить инструкцию по эксплуатации телевизора. Более полную и точную информацию по наличию встроенного цифрового приемника Вы можете получить у продавцов-консультантов по месту приобретения телевизора.

SONY BRAVIA: почти все модели с буквенными индексами D, S, W, X, V, E, Z и размером диагонали 32 дюйма и более

серии: 3000/3500/4000/4020/4030/4050/4210/

4500/4710/5300/5310/5500/5510/5600/5610/5710/5740

SHARP: модели: 46 (52, 65) XS1, LE700

PHILIPS: серия **PFL****H

Toshiba: серии: AV633/RV633/AV635/RV635/XV635/ZV635/SV685/LV685

JVC: серии: LT32DC1BH, LT26DC1BH

Panasonic: серия TX-P42G10

LG Electronics: серии:

LH2000 DVB-T/MPEG-4/DVB-C, LH3000 DVB-T/MPEG-4/DVB-C

LH4000 DVB-T/MPEG-4/DVB-C, LH5000 DVB-T/MPEG-4/DVB-C

LH7000 DVB-T/MPEG-4/DVB-C, LU4000 DVB-T/MPEG-4/DVB-C


LU5000 DVB-T/MPEG-4/DVB-C

PS3000 DVB-T/MPEG-4/DVB-C , PS7000 DVB-T/MPEG-4/DVB-C

PS8000 DVB-T/MPEG-4/DVB-C , PQ200 DVB-T/MPEG-4/DVB-C

PQ300 DVB-T/MPEG-4/DVB-C. PQ600 DVB-T/MPEG-4/DVB-C

SAMSUNG: Расшифровка моделей телевизоров SAMSUNG:



DVB-C приемник встроен во все модели начиная с 2009 года выпуска. (буквенный индекс В, С или D)

Samsung

ЖК:

- Samsung LE-19C350
- Samsung LE-19C430
- Samsung LE-19C450
- Samsung LE-19C452
- Samsung LE-19C453
- Samsung LE-19C454
- Samsung LE-19C457
- Samsung LE-19B457
- Samsung LE-22B450
- Samsung LE-19C451
- Samsung LE-19C457
- Samsung LE-32B530
- Samsung LE-32C530
- Samsung LE-19B541
- Samsung LE-32B550
- Samsung LE-32C550
- Samsung LE-32B551
- Samsung LE-32B553
- Samsung LE-32B554
- Samsung LE-32C570
- Samsung LE-32C579
- Samsung LE-32B579
- Samsung LE-40B620
- Samsung LE-32C630
- Samsung LE-19B650
- Samsung LE-32C650
- Samsung LE-32C652
- Samsung LE-32C652
- Samsung LE-32C654
- Samsung LE-32B652
- Samsung LE-32B653
- Samsung LE-32C670
- Samsung LE-32C679
- Samsung LE-32B679

Samsung LE-40B750
Samsung UE-19C4000
Samsung UE-22C4010
Samsung UE-32C5000
Samsung UE-32C5000
Samsung UE-40C5100QW
Samsung UE-32C5700
Samsung UE-32C6000
Samsung UE-32C6200
Samsung UE-32C6500
Samsung UE-32C6510
Samsung UE-32C6530
Samsung UE-32C6540
Samsung UE-32C6600
Samsung UE-32C6620
Samsung UE-32C6700
Samsung UE-32C6710
Samsung UE-32C6730
Samsung UE-32C6800
Samsung UE-32C6820
Samsung UE-32B7000WW
Samsung UE-32B7020WW
Samsung UE-32C7090
Samsung UE-32C7700
Samsung UE-40B8000
Samsung UE-40C8000
Samsung UE-40B8090
Samsung UE-40C8790
Samsung UE-40C9000
Samsung UE-40C9090

Плазменные:

Samsung PS-42B430
Samsung PS-42C430
Samsung PS-42C431
Samsung PS-42C432
Samsung PS-42C433
Samsung PS-42C450
Samsung PS-42C490
Samsung PS-42B451
Samsung PS-42C530
Samsung PS-50B551
Samsung PS-50B650
Samsung PS-50B680
Samsung PS-50C670
Samsung PS-50C680
Samsung PS-50C679
Samsung PS-50C6900
Samsung PS-50C7000
Samsung PS-50C6970
Samsung PS-50C7790
Samsung PS-50B859

LG Electronics

ЖК:

LG 19LU550
LG 19LU4000
LG 19LD340
LG 32LD420
LG 32LD425
LG 32LD450
LG 32LD550

LG 32LD570
LG 32LD650
LG 32LD690
LG 32LD750
LG 32LD790
LG 32LF2510
LG 19LE3300
LG 37LE4500
LG 32LE5300
LG 32LE5310
LG 32LE5510
LG 32LE5500
LG 32LE5700
LG 32LE5900
LG 32LE7500
LG 32LE7510
LG 32LE7900
LG 32LE8900
LG 19LH2000
LG 32LH3000
LG 32LH4000
LG 32LH5000
LG 32LH7000
LG 32SL8000
LG 42SL8500
LG 42SL9000
LG 32LX6900
LG 32LX9900

Плазменные:

LG 42PJ250
LG 42PJ560
LG 50PK250
LG 50PK590
LG 50PK750
LG 50PK760
LG 50PK790
LG 50PK950
LG 60PK960
LG 60PK990
LG 50PX950
LG 50PX960

ЖК:

Philips 32PFL5404
Philips 32PFL5405*
Philips 32PFL5604
Philips 32PFL5605*
Philips 32PFL5624
Philips 32PFL5625
Philips 40PFL6605
Philips 42PFL6805
Philips 42PFL7000
Philips 32PFL7404
Philips 32PFL7605
Philips 32PFL7655
Philips 42PFL7664
Philips 42PFL7665
Philips 32PFL7674
Philips 32PFL7675
Philips 32PFL7684
Philips 32PFL7685
Philips 32PFL7694

Philips:

Philips 32PFL7695
Philips 32PFL7804
Philips 32PFL7864
Philips 32PFL8404
Philips 32PFL8605
Philips 42PFL8654
Philips 42PFL8664
Philips 42PFL8684
Philips 42PFL8685
Philips 37PFL8694
Philips 32PFL9604
Philips 42PFL9664
Philips 42PFL9684
Philips 40PFL9704
Philips 32PFL9705H
Philips 37PFL9903
Philips 40PFL9904
Philips 56PFL9954
Philips 58PFL9955

Sony (Bravia)

ЖК:

Sony KDL-26E4000
Sony KDL-26E4020
Sony KDL-26E4030
Sony KDL-26E4050
Sony KDL-26E5300
Sony KDL-26E5310
Sony KDL-32E5500
Sony KDL-32E5510
Sony KDL-32E5520
Sony KDL-32E5530
Sony KDL-32E5800
Sony KDL-22EX300
Sony KDL-37EX400
Sony KDL-32EX43
Sony KDL-32EX402
Sony KDL-32EX500
Sony KDL-40EX505
Sony KDL-40EX600
Sony KDL-40EX605
Sony KDL-40EX600
Sony KDL-40EX1
Sony KDL-46EX705
Sony KDL-32EX710
Sony KDL-32EX711
Sony KDL-32EX715
Sony KDL-46HX705
Sony KDL-40HX800
Sony KDL-40HX805
Sony KDL-46HX900
Sony KDL-60HX905
Sony KDL-40LX900
Sony KDL-60LX905
Sony KDL-40NX700
Sony KDL-32NX705
Sony KDL-32NX710
Sony KDL-32NX715
Sony KDL-52NX805
Sony KDL-46NX810
Sony KDL-55NX815
Sony KDL-26S4000
Sony KDL-26S4010

Sony KDL-32S5650
Sony KDL-19S5710
Sony KDL-19S5730
Sony KDL-26V4000
Sony KDL-32V4210
Sony KDL-37V4220
Sony KDL-32V4240
Sony KDL-26V4500
Sony KDL-32V5500
Sony KDL-32V5610
Sony KDL-32W4000
Sony KDL-40W4210
Sony KDL-40W4220
Sony KDL-46W4230
Sony KDL-40W4500
Sony KDL-40W4710
Sony KDL-46W4730
Sony KDL-32W5500
Sony KDL-32W5700
Sony KDL-32W5710
Sony KDL-32W5720
Sony KDL-32W5740
Sony KDL-32W5800
Sony KDL-32W5810
Sony KDL-40WE5B
Sony KDL-40WE5W
Sony KDL-40X3500
Sony KDL-40X4500
Sony KDL-40Z4500
Sony KDL-40Z5500
Sony KDL-40Z5800

Toshiba (Regza)

ЖК:

Toshiba 19AV733
Toshiba 19AV734
Toshiba 32AV635D
Toshiba 32AV734
Toshiba 32AV734
Toshiba 19DV733
Toshiba 19DV734
Toshiba 32RV633DR
Toshiba 32RV635D
Toshiba 32RV636D
Toshiba 32RV685D
Toshiba 32RV733
Toshiba 32RV743
Toshiba 32TV743
Toshiba 32XV635D
Toshiba 32XV733
Toshiba 32XV743
Toshiba 32LV685D
Toshiba 32VL733
Toshiba 32VL748
Toshiba 32VL758
Toshiba 32SL733
Toshiba 32SL736
Toshiba 32SL738
Toshiba 32SL758
Toshiba 55SV685D
Toshiba 32YL743
Toshiba 46ZV743
Toshiba 46WL743

Toshiba 46WL753
Toshiba 26WL768

Panasonic

Panasonic TX-L42V28
Panasonic TX-LR19D28
Panasonic TX-LR26X20
Panasonic TX-LR26C20
Panasonic TX-LR32G20
Panasonic TX-LR32S20
Panasonic TX-LR32U2
Panasonic TX-LR37D25
Panasonic TX-L37V20
Panasonic TH-32LRG20
Panasonic TX-P42GW20
Panasonic TX-P46Z1
Panasonic TX-P50V20
Panasonic TX-P50U20
Panasonic TC-P50VT25

Sharp

ЖК:

Sharp LC-32LX700
Sharp LC-32LU700
Sharp LC-40LU824
Sharp LC-32LE700
Sharp LC-32LE705
Sharp LC-40LE810
Sharp LC-40LE812
Sharp LC-40LE814
Sharp LC-40LE820
Sharp LC-40LE822
Sharp LC-40LE824
Sharp LC-46LE920
Sharp LC-46LE924
Sharp LC-46LE925
Sharp LC-37LE320
Sharp LC-46HD1
Sharp LC-52XS1
Sharp LC-40LX812
Sharp LC-40LX814

Mitsubishi

Mitsubishi Electric L65-A90
Mitsubishi Electric LT-40151
Mitsubishi Electric LT-40153
Mitsubishi Electric LT-40164
Mitsubishi Electric LT-46151
Mitsubishi Electric LT-46153
Mitsubishi Electric LT-46164
Mitsubishi Electric LT-46249
Mitsubishi Electric LT-46265
Mitsubishi Electric LT-52151
Mitsubishi Electric LT-52153
Mitsubishi Electric LT-52249
Mitsubishi Electric LT-55154
Mitsubishi Electric LT-55164
Mitsubishi Electric LT-55265
Mitsubishi Electric WD-60C9

Mitsubishi Electric WD-65837
Mitsubishi Electric WD-65C9
Mitsubishi Electric WD-73737
Mitsubishi Electric WD-73837
Mitsubishi Electric WD-73C9
Mitsubishi Electric WD-82737

Acer

Acer AT2358ML
Acer AT3258ML

AOC

AOC LC32K0D3D
AOC LE32K0D7D
AOC LE42K0D7D

BEKO

BEKO BKL-19SM-LS2B

Grundig

Grundig FineArts 40 LED T/C
Grundig FineArts 46 LED T/C
Grundig FineArts 55 LED S
Grundig Vision 3 26-3821
Grundig Vision 7 32VLE7040 C
Grundig Vision 7 37-7975T/C
Grundig Vision 7 40VLE7040 C
Grundig Vision 9 42VLC9040 C

Другие модели

Hanns.G SV32LMNB
JVC LT-26DC1
JVC LT-32DC1
People of Lava Granite 24
TCL 24L55F

Список № 3

LG Electronics

LG 19LD320
LG 19LD320
LG 19LE3300
LG 19LE3300
LG 19LE3400
LG 19LE3400
LG 19LH2000
LG 19LU4010
LG 19LU5000

LG 22LD320
LG 22LD320
LG 22LE3300
LG 22LE3300
LG 22LE3400
LG 22LE3400
LG 22LE5500
LG 22LE5500
LG 22LH2000
LG 22LU4000
LG 22LU4010
LG 22LU5000
LG 26LD320
LG 26LD320
LG 26LE3300
LG 26LE3300
LG 26LE5300
LG 26LU5000
LG 32LD320
LG 32LD320
LG 32LD340
LG 32LD345
LG 32LD345
LG 32LD420
LG 32LD425
LG 32LD425
LG 32LD455
LG 32LD455
LG 32LD555
LG 32LD555
LG 32LD650
LG 32LD650
LG 32LD690
LG 32LD750
LG 32LD750
LG 32LD790
LG 32LE3300
LG 32LE3300
LG 32LE4500
LG 32LE4500
LG 32LE5300
LG 32LE5300
LG 32LE5450
LG 32LE5450
LG 32LE5500
LG 32LE5500
LG 32LE5900
LG 32LE7500
LG 32LE7500
LG 32LE7510
LG 32LE7900
LG 32LF2500
LG 32LF2510
LG 32LH3000
LG 32LH4000
LG 32SL8000
LG 37LD420
LG 37LD425
LG 37LD425
LG 37LD450
LG 37LD455
LG 37LD455

LG 37LE4500
LG 37LE4500
LG 37LE5300
LG 37LE5450
LG 37LE5450
LG 37LE5500
LG 37LE5500
LG 37LE5900
LG 37LE7510
LG 37LE7900
LG 37LF2500
LG 37LH2000
LG 37LH301C
LG 37LH4000
LG 37LH7000
LG 42LD420
LG 42LD425
LG 42LD425
LG 42LD450
LG 42LD455
LG 42LD455
LG 42LD465
LG 42LD570
LG 42LD690
LG 42LD750
LG 42LD750
LG 42LD790
LG 42LE5500
LG 42LE5900
LG 42LE7500
LG 42LE7900
LG 42LE8500
LG 42LE8900
LG 42LF2500
LG 42LH201C
LG 42LH3000
LG 42LH301C
LG 42LH4000
LG 42LH5000
LG 42LH5020
LG 42LH7000
LG 42LH7020
LG 42LX6500
LG 42LX6900
LG 42PJ250R
LG 42PJ250R
LG 42PJ360
LG 42PJ360
LG 42SL9000
LG 46LD550
LG 47LD420
LG 47LD425
LG 47LD425
LG 47LD450
LG 47LD455
LG 47LD455
LG 47LD650
LG 47LD650
LG 47LD690
LG 47LD750
LG 47LD750
LG 47LD790

LG 47LE5500
LG 47LE5500
LG 47LE5900
LG 47LE7900
LG 47LE8500
LG 47LE8500
LG 47LE8900
LG 47LH3000
LG 47LH301C
LG 47LH4000
LG 47LH5000
LG 47LH5020
LG 47LH7000
LG 47LX6500
LG 47LX6500
LG 47LX6900
LG 47LX9500
LG 47LX9500
LG 47LX9900
LG 47SL8000
LG 50PJ360
LG 50PJ360
LG 50PJ361
LG 50PJ361
LG 50PJ560
LG 50PK350
LG 50PK550
LG 50PK560
LG 50PK560
LG 50PK590
LG 50PK760
LG 50PK760
LG 50PK790
LG 50PK960
LG 50PK960
LG 50PK990
LG 50PX950
LG 50PX960
LG 50PX960
LG 52LD550
LG 55LD650
LG 55LD690
LG 55LE5300
LG 55LE5300
LG 55LE5900
LG 55LE7900
LG 55LE8900
LG 55LH5000
LG 55LH9300
LG 55LH9500
LG 55LX9900
LG 60LD550
LG 60PK250
LG 60PK550
LG 60PK550
LG 60PK590
LG 60PK760
LG 60PK760
LG 60PK790
LG 60PK960
LG 60PK960
LG 60PK990

LG 60PX950
LG 60PX960
LG 60PX960

Mitsubishi

Mitsubishi Electric L65-A90
Mitsubishi Electric LT-40151
Mitsubishi Electric LT-40153
Mitsubishi Electric LT-40164
Mitsubishi Electric LT-46151
Mitsubishi Electric LT-46153
Mitsubishi Electric LT-46164
Mitsubishi Electric LT-46249
Mitsubishi Electric LT-46265
Mitsubishi Electric LT-52151
Mitsubishi Electric LT-52153
Mitsubishi Electric LT-52249
Mitsubishi Electric LT-55154
Mitsubishi Electric LT-55164
Mitsubishi Electric LT-55265
Mitsubishi Electric WD-60C9
Mitsubishi Electric WD-65837
Mitsubishi Electric WD-65C9
Mitsubishi Electric WD-73737
Mitsubishi Electric WD-73837
Mitsubishi Electric WD-73C9
Mitsubishi Electric WD-82737

PANASONIC

Panasonic TH-32LRG20
Panasonic TH-42LRG20
Panasonic TX-L32G10
Panasonic TX-L42E3
Panasonic TX-L42E30
Panasonic TX-P42G15
Panasonic TX-P46U20
Panasonic TX-P46U20
Panasonic TX-P50S20

PHILIPS

Philips 26HFL3381D
Philips 26HFL5870D
Philips 32HFL5870D
Philips 32PFL5405H
Philips 32PFL5405H
Philips 32PFL5624H
Philips 32PFL5625H
Philips 32PFL6605H
Philips 32PFL7404H
Philips 32PFL7665
Philips 32PFL7674H
Philips 32PFL7675H
Philips 32PFL7684H
Philips 32PFL7685H
Philips 32PFL7695K
Philips 32PFL8404H
Philips 32PFL8605H
Philips 32PFL8605H

Philips 32PFL9604H
Philips 32PFL9705H
Philips 32PFL9705H
Philips 37HFL7561A
Philips 37PFL5405H
Philips 37PFL5405H
Philips 37PFL5604H
Philips 37PFL7605H
Philips 37PFL8404H
Philips 37PFL8694H
Philips 40HFL9561A
Philips 40PFL5605H
Philips 40PFL6605H
Philips 40PFL7605H
Philips 40PFL7605H
Philips 40PFL7605H
Philips 40PFL7664H
Philips 40PFL8605H
Philips 40PFL8605H
Philips 40PFL9704H
Philips 40PFL9705K
Philips 40PFL9904H
Philips 42HFL5880D
Philips 42PFL5405H
Philips 42PFL5405H
Philips 42PFL6805H
Philips 42PFL7655H
Philips 42PFL7655K
Philips 42PFL7665H
Philips 42PFL7675H
Philips 42PFL7675K
Philips 42PFL7685K
Philips 42PFL7695H
Philips 42PFL7695K
Philips 42PFL8404H
Philips 42PFL8654H
Philips 42PFL8684H
Philips 42PFL8694H
Philips 46PFL5605H
Philips 46PFL7605H
Philips 46PFL7605H
Philips 46PFL7655H
Philips 46PFL7655K
Philips 46PFL7665H
Philips 46PFL7695H
Philips 46PFL7695K
Philips 46PFL8605H
Philips 46PFL8605K
Philips 46PFL8685H
Philips 46PFL8685K
Philips 46PFL9704H
Philips 46PFL9705H
Philips 46PFL9705K
Philips 47HFL4381D
Philips 47PFL5604H
Philips 47PFL7404H
Philips 47PFL8404H
Philips 52PFL5605H
Philips 52PFL5605H
Philips 52PFL9704H
Philips 56PFL9954H
Philips 58PFL9955H

Samsung

Samsung LE-19B650
Samsung LE-19C350
Samsung LE-19C350
Samsung LE-19C451
Samsung LE-19C451
Samsung LE-22B457
Samsung LE-22B650
Samsung LE-22C350
Samsung LE-22C350
Samsung LE-22C450
Samsung LE-22C450
Samsung LE-22C451
Samsung LE-22C451
Samsung LE-26B457
Samsung LE-26C350
Samsung LE-26C350
Samsung LE-32B457
Samsung LE-32B460
Samsung LE-32B530
Samsung LE-32B531
Samsung LE-32B541
Samsung LE-32B550
Samsung LE-32B551
Samsung LE-32B554
Samsung LE-32B579
Samsung LE-32B651
Samsung LE-32B679
Samsung LE-32C350
Samsung LE-32C350
Samsung LE-32C450
Samsung LE-32C450
Samsung LE-32C454
Samsung LE-32C530
Samsung LE-32C550
Samsung LE-32C550
Samsung LE-32C570
Samsung LE-32C630
Samsung LE-32C630
Samsung LE-32C650
Samsung LE-32C650
Samsung LE-32C653
Samsung LE-32C654
Samsung LE-32C678
Samsung LE-32C679
Samsung LE-37B457
Samsung LE-37B551
Samsung LE-37B553
Samsung LE-37B554
Samsung LE-37B579
Samsung LE-37B650
Samsung LE-37B651
Samsung LE-37B652
Samsung LE-37B653
Samsung LE-37B679
Samsung LE-37C530
Samsung LE-37C530
Samsung LE-37C550
Samsung LE-37C550

Samsung LE-37C630
Samsung LE-37C679
Samsung LE-40B530
Samsung LE-40B531
Samsung LE-40B541
Samsung LE-40B550
Samsung LE-40B551
Samsung LE-40B553
Samsung LE-40B554
Samsung LE-40B579
Samsung LE-40B650
Samsung LE-40B651
Samsung LE-40B652
Samsung LE-40B679
Samsung LE-40B750
Samsung LE-40C530
Samsung LE-40C530
Samsung LE-40C550
Samsung LE-40C550
Samsung LE-40C570
Samsung LE-40C630
Samsung LE-40C652
Samsung LE-40C653
Samsung LE-40C654
Samsung LE-40C679
Samsung LE-40C750
Samsung LE-40C750
Samsung LE-46B530
Samsung LE-46B551
Samsung LE-46B553
Samsung LE-46B554
Samsung LE-46B579
Samsung LE-46B650
Samsung LE-46B651
Samsung LE-46B652
Samsung LE-46B653
Samsung LE-46B679
Samsung LE-46B750
Samsung LE-46C652
Samsung LE-46C653
Samsung LE-46C654
Samsung LE-46C679
Samsung LE-46C750
Samsung LE-55B650
Samsung LE-55B651
Samsung LE-55B652
Samsung LE-55B679
Samsung LE-55C650
Samsung LE-55C679
Samsung PS-42B430
Samsung PS-42C430
Samsung PS-42C430
Samsung PS-42C431
Samsung PS-42C433
Samsung PS-42C450
Samsung PS-42C450
Samsung PS-50B450
Samsung PS-50B551
Samsung PS-50C430
Samsung PS-50C430
Samsung PS-50C431
Samsung PS-50C433

Samsung PS-50C450
Samsung PS-50C450
Samsung PS-50C490
Samsung PS-50C490
Samsung PS-50C530
Samsung PS-50C530
Samsung PS-50C550
Samsung PS-50C550
Samsung PS-50C670
Samsung PS-50C679
Samsung PS-50C6900
Samsung PS-50C6900
Samsung PS-50C6970
Samsung PS-50C7790
Samsung PS-63C7790
Samsung SyncMaster 400CX-2
Samsung SyncMaster 460CX-2
Samsung UE-19C4000
Samsung UE-19C4000
Samsung UE-22C4000
Samsung UE-22C4000
Samsung UE-22C4010
Samsung UE-22C4010
Samsung UE-26C4000
Samsung UE-26C4000
Samsung UE-32B6000VW
Samsung UE-32B7090
Samsung UE-32C4000
Samsung UE-32C4000
Samsung UE-32C5000
Samsung UE-32C5000
Samsung UE-32C6200
Samsung UE-32C6500
Samsung UE-32C6510
Samsung UE-32C6510
Samsung UE-32C6600
Samsung UE-32C6620
Samsung UE-32C6710
Samsung UE-32C6730
Samsung UE-32C6800
Samsung UE-32C6820
Samsung UE-37C5000
Samsung UE-37C6500
Samsung UE-37C6530
Samsung UE-37C6540
Samsung UE-37C6600
Samsung UE-37C6620
Samsung UE-37C6710
Samsung UE-37C6730
Samsung UE-37C6800
Samsung UE-40B6000VW
Samsung UE-40B7000WW
Samsung UE-40B7020WW
Samsung UE-40B7090
Samsung UE-40B8090
Samsung UE-40C5000
Samsung UE-40C5000
Samsung UE-40C5700
Samsung UE-40C6000
Samsung UE-40C6200
Samsung UE-40C6500
Samsung UE-40C6510

Samsung UE-40C6510
Samsung UE-40C6540
Samsung UE-40C6600
Samsung UE-40C6710
Samsung UE-40C6730
Samsung UE-40C6800
Samsung UE-40C6820
Samsung UE-40C7000
Samsung UE-40C7000
Samsung UE-40C8000
Samsung UE-40C8790
Samsung UE-46B6000VW
Samsung UE-46B7000WW
Samsung UE-46B7020WW
Samsung UE-46B7090
Samsung UE-46B8090
Samsung UE-46C5000
Samsung UE-46C5000
Samsung UE-46C5700
Samsung UE-46C6510
Samsung UE-46C6530
Samsung UE-46C6540
Samsung UE-46C6600
Samsung UE-46C6620
Samsung UE-46C6710
Samsung UE-46C6730
Samsung UE-46C6800
Samsung UE-46C6820
Samsung UE-46C6900
Samsung UE-46C7000
Samsung UE-46C7000
Samsung UE-46C8000
Samsung UE-46C9000
Samsung UE-46C9000
Samsung UE-55B7000WW
Samsung UE-55B7020WW
Samsung UE-55B7090
Samsung UE-55B8000
Samsung UE-55C6000
Samsung UE-55C6000
Samsung UE-55C6500
Samsung UE-55C6700
Samsung UE-55C6900
Samsung UE-55C7000
Samsung UE-55C8000
Samsung UE-55C8000
Samsung UE-55C9000
Samsung UE-55C9000
Samsung UE-65C8000

Sharp

Sharp LC-32LE320
Sharp LC-32LE320
Sharp LC-32LE700
Sharp LC-32LX700
Sharp LC-37LE320
Sharp LC-40LE810
Sharp LC-40LE814
Sharp LC-40LE820
Sharp LC-40LE820

Sharp LC-40LE822
Sharp LC-40LU824
Sharp LC-40LX700
Sharp LC-40LX810
Sharp LC-40LX812
Sharp LC-40LX812
Sharp LC-40LX814
Sharp LC-46LE822
Sharp LC-46LE824
Sharp LC-46LU824
Sharp LC-46LX812
Sharp LC-52LE705
Sharp LC-52LE820
Sharp LC-52LE822
Sharp LC-52XS1E
Sharp LC-60LE820
Sharp LC-60LE822
Sharp LC-60LE925
Sharp LC-60LE925

Sony

Sony KDL-19S5730
Sony KDL-22E5300
Sony KDL-22E5310
Sony KDL-22EX300
Sony KDL-22EX300
Sony KDL-26EX302
Sony KDL-26EX302
Sony KDL-26S4010
Sony KDL-32E5500
Sony KDL-32E5510
Sony KDL-32E5520
Sony KDL-32E5530
Sony KDL-32EX402
Sony KDL-32EX402
Sony KDL-32EX40B
Sony KDL-32EX40B
Sony KDL-32EX43B
Sony KDL-32EX600
Sony KDL-32EX600
Sony KDL-32EX605
Sony KDL-32EX605
Sony KDL-32EX700
Sony KDL-32EX710
Sony KDL-32EX710
Sony KDL-32EX711
Sony KDL-32S4010
Sony KDL-32U3000
Sony KDL-32W5720
Sony KDL-32W5740
Sony KDL-32W5800
Sony KDL-37EX400
Sony KDL-37EX400
Sony KDL-37U4000
Sony KDL-37W5710
Sony KDL-37W5720
Sony KDL-37W5800
Sony KDL-40E4000
Sony KDL-40E4050
Sony KDL-40E5500

Sony KDL-40E5510
Sony KDL-40E5520
Sony KDL-40EX402
Sony KDL-40EX402
Sony KDL-40EX40B
Sony KDL-40EX43B
Sony KDL-40EX505
Sony KDL-40EX600
Sony KDL-40EX600
Sony KDL-40EX605
Sony KDL-40EX605
Sony KDL-40EX700
Sony KDL-40EX710
Sony KDL-40EX711
Sony KDL-40EX715
Sony KDL-40HX700
Sony KDL-40HX800
Sony KDL-40HX800
Sony KDL-40LX900
Sony KDL-40LX900
Sony KDL-40NX710
Sony KDL-40NX710
Sony KDL-40NX713
Sony KDL-40NX715
Sony KDL-40S5600
Sony KDL-40W4210
Sony KDL-40W4220
Sony KDL-40W5720
Sony KDL-40W5740
Sony KDL-40W5800
Sony KDL-40WE5W
Sony KDL-40X3000
Sony KDL-40Z4500
Sony KDL-40Z5500
Sony KDL-40Z5800
Sony KDL-46EX400
Sony KDL-46EX400
Sony KDL-46EX500
Sony KDL-46EX600
Sony KDL-46EX710
Sony KDL-46EX710
Sony KDL-46EX715
Sony KDL-46HX700
Sony KDL-46HX800
Sony KDL-46HX805
Sony KDL-46LX900
Sony KDL-46NX710
Sony KDL-46NX710
Sony KDL-46NX713
Sony KDL-46NX715
Sony KDL-46NX810
Sony KDL-46V4000
Sony KDL-46W4000
Sony KDL-46W4500
Sony KDL-46W4710
Sony KDL-46W5710
Sony KDL-46W5720
Sony KDL-46W5800
Sony KDL-46WE5B
Sony KDL-46WE5W
Sony KDL-46Z5800
Sony KDL-52EX700

Sony KDL-52HX800
Sony KDL-52HX905
Sony KDL-52LX900
Sony KDL-52LX905
Sony KDL-52NX700
Sony KDL-52NX800
Sony KDL-52NX805
Sony KDL-52V5810
Sony KDL-52W5800
Sony KDL-52W5810
Sony KDL-52Z5500
Sony KDL-52Z5800
Sony KDL-55EX710
Sony KDL-55NX810
Sony KDL-55NX810
Sony KDL-60EX700
Sony KDL-60EX705
Sony KDL-60EX710
Sony KDL-60LX900
Sony KDL-60NX800
Sony KDL-60NX810
Sony XEL-1

Toshiba

Toshiba 19AV734
Toshiba 19DV734
Toshiba 22AV734
Toshiba 22DV733
Toshiba 22DV733
Toshiba 22DV734
Toshiba 26AV734
Toshiba 32AV635D
Toshiba 32AV733
Toshiba 32AV734
Toshiba 32LV685D
Toshiba 32RV633DR
Toshiba 32RV635D
Toshiba 32RV636D
Toshiba 32RV733
Toshiba 32RV733
Toshiba 32RV743
Toshiba 32SL738
Toshiba 32SL738
Toshiba 32SL758
Toshiba 32TV743
Toshiba 32VL733
Toshiba 32VL733
Toshiba 32VL743
Toshiba 32XV733
Toshiba 32XV733
Toshiba 32ZV743
Toshiba 37AV635D
Toshiba 37RV635D
Toshiba 37RV636D
Toshiba 37RV733
Toshiba 37RV733
Toshiba 37RV743
Toshiba 37TV743
Toshiba 37XV635D
Toshiba 37XV733

Toshiba 37XV733
Toshiba 37XV743
Toshiba 37ZV635D
Toshiba 37ZV743
Toshiba 40LV685D
Toshiba 40RV733
Toshiba 40RV733
Toshiba 40RV743
Toshiba 40SL736
Toshiba 40TV743
Toshiba 40VL743
Toshiba 40VL748
Toshiba 40VL758
Toshiba 40WL743
Toshiba 40WL768
Toshiba 40XV743
Toshiba 40ZV743
Toshiba 42RV635D
Toshiba 42RV636D
Toshiba 42RV685D
Toshiba 42SL738
Toshiba 42SL738
Toshiba 42SL758
Toshiba 42XV635D
Toshiba 42ZV635D
Toshiba 46SV685D
Toshiba 46VL743
Toshiba 46VL748
Toshiba 46VL758
Toshiba 46WL743
Toshiba 46WL753
Toshiba 46WL768
Toshiba 46XV733
Toshiba 46XV743
Toshiba 46YL743
Toshiba 55SV685D
Toshiba 55WL743
Toshiba 55WL753
Toshiba 55WL768
Toshiba 55ZV635D

Более полную и точную информацию по наличию или отсутствию встроенного цифрового приемника Вы можете получить у продавцов-консультантов по месту приобретения телевизора!